



Snom 370

Facilidades

Este documento ajuda a perceber os recursos básicos deste tipo de telefone e proceder a sua personalização.

FUNÇÕES BÁSICAS DO TELEFONE

EFFECTUAR CHAMADA

Usando o auscultador:

Digitar o número através do teclado alfanumérico e levantar o auscultador, ou, digitar o número e pressionar .

Usando alta voz:

Carregue em  digite o número e carregue em .

Durante uma chamada, o utilizador pode alternar entre o modo do auscultador e alta voz bastando para isso carregar na tecla .

ATENDER CHAMADA

Usando o auscultador:

Levantar o auscultador

Usando alta voz:

Pressionar a tecla , ou, a tecla .

As chamadas podem ser ignoradas através da tecla no ecrã  durante o toque

TERMINAR CHAMADA ←

Usando o auscultador:

Desligue a chamada pousando o auscultador ou pressione a tecla .

Usando alta voz:

Pressione  ou a tecla .

DESLIGAR MICROFONE

Durante uma chamada para desligar o microfone, pressione a tecla Mute. Este modo aplica-se a todos os modos, seja auscultador, alta voz,.... É possível ouvir os intervenientes mas não ser ouvido. Para activar o microfone basta pressionar novamente a tecla.

CHAMADA EM ESPERA E CONTINUAR

Pressione a tecla de linha da chamada. O LED começa a piscar lentamente. Pressione a tecla novamente para retomar a chamada.

CONFERÊNCIA DE CHAMADAS

É possível criar uma chamada em conferência com três participantes, para tal basta:

1. Coloque a primeira chamada em espera.
2. Ligue para o segundo participante. Com a segunda chamada na linha.

3. Iniciar a conferência:  Conferência em curso

4. Suspender a conferência e colocar os participantes em espera: .

5. Iniciar a conferência de novo: Pressione a tecla de linha de um dos participantes seguida da tecla .

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS

Transferência anunciada

1. Durante uma chamada, coloque a chamada em espera.
2. Disque o número para o qual deseja transferir a chamada.
3. A pessoa quiser atender a chamada carrega na tecla Transfer.

Transferência sem anúncio

Com a chamada em linha, pressione  e disque o número para onde a chamada vai ser transferida.

RECHAMAR

Pressione a tecla  para aceder aos últimos números marcados. Use as teclas   e   para navegar e usar a tecla  para efectuar a chamada para o número seleccionado.

LISTA DE CHAMADAS ←

1. Para aceder as chamadas recebidas e feitas, pressionar em .
2. **Selecionar** uma lista (Perdidas(s), Recebida(s), Discada(s)) com:   e pressione .
3. **Para** seleccionar um número de telefone use as teclas  .

APANHAR CHAMADAS

Para atender uma chamada destinada a outra extensão apenas tem que marcar ***8**. Esta opção apenas é possível se possuir permissões para apanhar chamadas da extensão que a tocar.

PERSONALIZAÇÃO DO TELEFONE

AGENDA DE CONTACTOS

Para adicionar um contacto na agenda do telefone é recomendável o uso da interface web.

AJUSTAR VOLUME

Pressione as tecla de volume  para ajustar o volume do auscultador ou alta voz durante uma chamada. Se pressionar estas teclas no estado inactivo, o volume do toque do telefone será ajustado.

TIPO DE TOQUE

Este modelo de telefone permite seleccionar diferentes toques de acordo com as preferências dos utilizadores. Poderá ser definido toque diferenciado por linha.

Para mudar o toque para chamada:

1. Pressione .
2. Selecione, **Ringtone (Opção 2)**
3. Usar as teclas   e   para navegar pelos diferentes toques existentes..
4. Escolher a tecla  no ecrã para mudar o toque.